



PIASTRA ELETTRICA

Modello TXS083A/B



220-240V – 50Hz – 750W



(ATTENZIONE – SUPERFICE CALDA): Le pareti del dispositivo tendono a surriscaldarsi durante l'esercizio.

Questo elettrodomestico può essere utilizzato da minori a partire dall'ottavo anno di età, non che da disabili con ridotte capacità fisico-psichiche, pur che sotto la supervisione costante di adulti loro responsabili.

Non è un giocattolo ed i bambini non devono usarlo come tale.

Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere operate da minori di anni 8; tenere lontano dalla portata dei bambini e lontano da prese elettriche, quando non in uso.

IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- Prima di porre in opera l'apparecchio, leggere e conservare questo manuale
- Per prevenire danni a cose e persone, verificare prima che la rete elettrica sia compatibile con i valori indicati sull'etichetta posta sull'apparecchio.
- In caso di malfunzionamento o evidente anomalia, interrompere subito l'alimentazione e rivolgersi ad un tecnico autorizzato.
- Verificare che la presa di corrente sia facilmente accessibile, in quanto il dispositivo non ha un suo interruttore di spegnimento.
- Verificare che il percorso del cavo elettrico sia libero ed al sicuro dal passaggio di persone che possano involontariamente arrecare danno a se stessi ed alle cose.
- L'elettrodomestico può essere usato soltanto su di una superficie solida e livellata, asciutta e non infiammabile. Questo per prevenire spostamenti indesiderati dell'apparecchio e superfici che a contatto prolungato con fonti calde potrebbero prendere fuoco.
- Durante il funzionamento la piastra deve avere una distanza da altri oggetti o pareti, di almeno 50 cm.
- Questo elettrodomestico non deve in alcun modo essere utilizzato in prossimità di piastre di cottura, forni, riscaldamenti a gas, scaldia acqua.
- Non intervenire sulle piastre con oggetti in metallo che potrebbero rimuovere lo strato di antiaderente.
- Durante il funzionamento ma in generale anche da spento, non sovrapporre altri oggetti alla piastra.

- I bambini devono essere supervisionati perchè non utilizzino l'elettrodomestico come un giocattolo.
- Questo dispositivo non è stato studiato per essere utilizzato con comandi a distanza o timer per l'accensione / spegnimento.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI !!

Prodotto destinato al solo uso domestico.

All'interno non vi sono parti riutilizzabili, per qualsiasi malfunzionamento o dubbio di, consultare sempre un tecnico riparatore autorizzato.

Il cavo di alimentazione è volutamente corto, per evitare il rischio di attorcigliamenti o schiacciamenti durante il suo percorso.

Una prolunga può essere usata, ma tenendo ben presente i rischi indicati al punto precedente.

Sincerarsi sempre che i valori indicati sulla etichetta di questo apparecchio siano corrispondenti alla rete elettrica in uso.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

- Utilizzare le apposite maniglie per sollevare / bloccare la posizione delle piastre.
- La piastra è studiata per cuocere alimenti senza l'aggiunta di grassi in quanto utilizza gli oli ed i grassi naturali contenuti negli alimenti stessi
- Inserire la spina in una presa di corrente avente le seguenti caratteristiche: 220-240V~50Hz, La luce verde READY si accende, Chiudere le piastre.
- Dopo circa due o tre minuti la luce ROSSA si illumina per indicare che le piastre sono in temperature ottimale per la cottura.

Nota: non è necessario girare l'alimento durante la cottura in quanto le piastre cuociono in egual misura da ambo i lati.

Utilizzare l'apposita maniglia per chiudere la piastra e cuocere fino al raggiungimento del risultato desiderato.

Nota: Verificare la cottura costantemente ed utilizzare un guanto da forno per sollevare le piastre.

- Se necessario proseguire la cottura e verificarla ogni 30 secondi fino al raggiungimento del grado di cottura desiderato.
- La luce ROSSA si accenderà a ciclo continuo per mantenere costante la temperature delle piastre.
- Al termine della cottura usare la maniglia per sollevare la piastra superiore.
- Rimuovere l'alimento utilizzando una spatola di materiale non metallico, per evitare di danneggiare la superficie antiaderente.

Nota: se avete necessità di cuocere molti alimenti, chiudete la piastra per evitare di disperdere il calore, tra una cottura e l'altra.

Nota: gli alimenti messi in seconda cottura potrebbero avere dei tempi minori per essere pronti, a causa delle piastre già sufficientemente calde.

- A cottura ultimata, staccare l'elettrodomestico dalla presa elettrica, sollevare la piastra superiore ed attendere fino al complete raffreddamento dell'unità.
- Non pulire fin che non è tutto sufficientemente freddo per essere maneggiato in sicurezza.

- VARIANTE PIASTRA WAFFEL

Se avete acquistato il prodotto nella versione con piastre WAFFEL:

- Preriscaldare le piastre e stendere un leggero velo di spray antiaderente, oppure spennellare un leggero velo d'olio di mais
- Stendere l'impasto facendo in modo che aderisca bene entrando a fondo su tutta la superficie della piastra inferiore
- Una volta stesa, abbassare la piastra superiore ed attendere pochi minuti che il composto si cuocia
- Verificare lo stato della cottura ed interrompere o prolungare la fase di altri 30 secondi, fino al raggiungimento della cottura desiderata
- Scollegare dalla rete elettrica e rimuovere con l'ausilio di attrezzi non metallici, le waffel appena cucinate

PULIZIA

- Come prima operazione, scollegare la piastra dalla rete di alimentazione.
- Questo elettrodomestico non deve mai essere immerso in acqua come in un qualsiasi altro liquido e va anche preservato da eventuali spruzzi.
- Prima di avviare la pulizia, attendere un tempo sufficiente che l'apparecchio sia abbastanza freddo in tutte le sue parti.

ATTENZIONE! Non utilizzare agenti per la pulizia che siano troppo aggressivi, in particolare con le superfici della piastra che potrebbero danneggiarsi irreparabilmente.

Nota: la pulizia deve essere effettuata a breve distanza dall'ultimo utilizzo, per evitare che lo sporco si incrosti diventando difficile da rimuovere, senza rovinare le superfici dell'elettrodomestico.

- Rimuovere subito briciole e residui attaccati alle superfici
- Procedere alla pulizia delle superfici interne ed esterne utilizzando un panno morbido ed umido con poco sapone, non aggressivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello n.	DPM TXS-083A/B
Tensione	220-240VAC 50Hz
Alimentazione	750W



Prodotto conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica

MADE IN CHINA – importato e distribuito da DP srl - Via S. D'Acquisto, 5 Aversa 81031 (CE)



Note sullo smaltimento:

il prodotto è regolato dalle vigenti norme WEEE sullo smaltimento dei rifiuti; l'utente dovrà quindi consegnare il prodotto una volta a fine vita, ai centri autorizzati per lo smaltimento.

Informazioni in tal senso sono disponibili presso il rivenditore o il produttore